

Tintenschlagschnur INK-RITE™ Art. 10249

Anwendung:

- Öffnen Sie die Tintenbehälterabdeckung (inkwell access cover) und füllen Sie die Tinte langsam durch die Mitte des Schwämmchens ein.
- Ziehen Sie die Schlagschnur durch die Tinte indem Sie die Schnur ausziehen und gleichzeitig den Tintenstandsmesser (ink metering button) gedrückt halten. Wenn nötig, wiederholen bis die Schnur gleichmässig mit Tinte bedeckt ist.
- Ziehen Sie nun die Schlagschnur über die zu markierende Strecke.
- Benutzen Sie das Spindel-Handrad (spindle thumbhold) um die Schlagschnur zu arretieren und positionieren Sie den Kopf im 90°-Winkel sowie bündig zur Oberfläche.
- Die Einkerbungen an der Schnurführung (notched line hold) halten die Schlagschnur auf der gewünschten Linie.
- Vergewissern Sie sich, dass die Schlagschnur gespannt ist, dann lassen Sie die Schnur sanft schnappen.
- **Achtung:** maximale Füllmenge 20 ml (Überfüllen kann zum Auslaufen führen!)



Safety strap eyelet	Befestigungsöse für Trageriemen
Snap line spool cover	Spul-Abdeckung
Inkwell access cover	Tintenbehälter-Abdeckung
Universal end hook	Fixier-Haken
Ink metering button	Tintenstands-Messer
Spindle thumb-hold	Handrad für Spindel
Line spool thumb-hold	Drehknopf zur Regulierung der Federspannung
Snap line pull through tool	Manueller Schnur-Durchzug
Notched line hold	Schnurführungs-Einkerbungen
Manual rewind button	Manueller Rückspul-Knopf

Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.karldahm.com