
Tauchsieder 2000 Watt Art. 10294, 10295

Das Gerät ist mit einer Abschaltautomatik ausgerüstet, die den Strom bei Überhitzung der Heizschlange selbstständig unterbricht.

Zum Beispiel, wenn das Wasser verkocht oder zu wenig Flüssigkeit im Behälter ist.

Der Tauchsieder ist sofort einsatzbereit, wenn Sie - nach Abkühlen des Geräts - einmalig kräftig in die Vertiefung im Griffstück drücken.

Wenn es hörbar geklickt hat, können Sie den Tauchsieder wieder benutzen.

Bitte beachten Sie:

- Erst Stecker aus der Steckdose ziehen, dann Gerät aus dem Wasser nehmen
- Lassen Sie den Tauchsieder im eingeschalteten Zustand nie ohne Wasser
- Gerät nicht an das Netz anschließen, wenn sich Personen in Berührung mit dem zu erwärmenden Wasser befinden



Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-101

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.