

Steintrennmaschine Super Cut Art. 30069-30074



Sicherheitshinweise:

Wir bitten um Beachtung

folgender Sicherheitsvorschriften, die Ihrem Wohlergehen und Ihrer Gesundheit sowie der Langlebigkeit Ihrer Maschine dienen:

- Nicht in die laufende Diamanttrennscheibe greifen!
- Diese Maschine ist nur für Diamanttrennscheiben mit 300 mm Durchmesser zugelassen!
- Es dürfen keine Holz- oder Metallkreissägeblätter eingebaut und verwendet werden!
- Veränderungen an der elektrischen Anlage sind untersagt!
- Diamanttrennscheibenwechsel und Maschinenreinigung nur bei Netztrennung erlaubt!

Technische Daten:

- Schnitttiefe: 80 mm,
- Drehzahl: 2800 U/min
- Blattdurchmesser: 300 mm
- Motor: 230 Volt, 2,2 kW
- Transporthöhe: 700 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Maße
30 069	Steintrennmaschine Supercut, 600 mm	68 kg	1000x570x1240 mm
30 070	Steintrennmaschine Supercut, 800 mm	77 kg	1200x570x1240 mm
30 071	Steintrennmaschine Supercut, 1000 mm	86 kg	1350x570x1240 mm
30 072	Steintrennmaschine Supercut, 1200 mm	97 kg	1530x570x1240 mm
30 073	Steintrennmaschine Supercut, 1500 mm	102 kg	1850x570x1240 mm
30 074	Steintrennmaschine Supercut, 2000 mm	153 kg	2340x680x1240 mm

Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Inbetriebnahme der Maschine:

1. Alle FüÙe nacheinander an der Maschine in die Halterung stecken.
2. Mittels Stellschraube ist ein Ausgleich bei Bodenunebenheiten aller FüÙe einzeln gegeben.
3. Lösen Sie den Haken der Transportsicherung am rechten hinteren Ende der Motorplatte durch Hochheben des Hakens.
4. Stellen Sie sicher, dass der Ablaufstopfen fest in der Wanne steckt.
5. Anschließend füllen Sie die herausnehmbare Wasserwanne mit sauberem Wasser auf, bis die Wasserpumpe ca. 2 cm unter der Wasseroberfläche verschwindet.
6. Diamanttrennscheibe montieren, dabei darauf achten, dass die Laufrichtung der Trennscheibe mit der Laufrichtung des Motors übereinstimmt. Ein Falscheinbau der Scheibe führt zur Beschädigung.
7. Verbinden Sie nun die Schalter-Stecker-Kombinationen mit Ihrem Stromnetz mittels Kabelverlängerung.
8. Nun ist Ihre Maschine einsatzbereit.

Reinigung der Maschine:

1. Vor jeder Reinigung unbedingt Netzstecker ziehen, damit einem versehentlichen Start der Maschine vorgebeugt wird.
2. Wasserablaufstopfen ziehen und verschmutztes Wasser ablaufen lassen.
3. Anschließend die Wanne herausziehen.
4. Schalter-Stecker-Kombination und Elektromotor nicht direkt mit Dampfstrahler oder Wasserschlauch abspritzen, nur feucht abwischen!
5. Laufkopf und Laufführung mit feuchtem Lappen abwischen und mit einem feinen Ölspray, wie WD 40 oder ähnlichem einsprühen. Keinesfalls ein herkömmliches Schmierfett verwenden, da sonst sowohl die Laufrollen als auch die Führung in der Verbindung mit Schlemmwasser in Mitleidenschaft gezogen werden.

Abbau und Transport der Maschine:

1. Netzstecker vom Stromnetz trennen.
2. Unbedingt darauf achten, dass vor Abbau der Maschine, die Transportsicherung eingehakt wird! Unterbleibt ein Sichern des Laufkopfes, besteht Verletzungsgefahr für den Bediener sowie Beschädigungsgefahr für die Maschine.
3. Darauf achten, dass die Maschine während des Transports mittels Ladegurt gegen Verrutschen gesichert wird.



Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.
Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.karldahm.com