

## Abziehschlitten Art. 11800

### Produktbeschreibung:

- Das vierteilige Abziehschlitten-Set - besteht aus einem rostfreien Leistenhobel, zwei Justierfüßen und einem rostfreien Spannstift.
- Durch die Fertigung aus hochwertigem Edelstahl ist der Leistenhobel leicht zu reinigen und sehr robust.
- Bestens geeignet für alle Wasserwaagen mit einer Profilhöhe von 50 mm.



### Maße:

Länge: 100 mm Höhe: 50 mm Breite: 85 mm Gewicht: 159 g

### Einsatzbereiche:

- Zum Ausgleichen von Unebenheiten bei Wand bzw. Bodenflächen
- Für Gefälle auf Terrassen, Duschräumen, Gewerberäumen usw.

### Transport:

- Das Set ist klein und handlich, somit kann es leicht in jedem Werkzeugkoffer verstaut werden.

### Montage:

- Endkappen der Wasserwaage entfernen
- Justierfüße auf beiden Seiten einsetzen und mit Spannstift durch drehen der Langmutter festziehen



**Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110**

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**www.karldahm.com**

### Bedienung:

- Ziehen Sie eine senkrechte Linie an die auszugleichende Wand
- Mit den eingesetzten Justierfüßen können Sie die Wasserwaage Lotrecht ausrichten. Dazu drehen Sie die Einstellschraube, bis die Wasserwaage in der gewünschten Stellung ist.



- Fixieren Sie nun die Schraube mit Hilfe der Flügelmutter.



- Tragen Sie Ausgleichsmörtel entlang der Linie auf.

- Legen Sie nun die justierte Wasserwaage neben dem aufgetragenen Ausgleichsmörtel an.



- Setzen Sie den Abziehschlitten auf die Wasserwaage und ziehen diesen über den vorgelegten Ausgleichsmörtel. Mit diesem Vorgang entfernen Sie den überschüssigen Ausgleichsmörtel und Sie erhalten eine fertige Abziehleiste aus Mörtel, die auf 0 mm ausläuft.



### Bodenunebenheiten ausgleichen:

Alle Flächen lassen sich mit so gezogenen Naturleisten leicht eben spachteln. Vom höchsten Punkt ausgehend ziehen Sie zwei oder mehr Leisten durch den Raum. Durch umsetzen der Wasserwaage können die Leisten beliebig verlängert werden. Vor dem Umsetzen die Höhe über einen Referenzpunkt festhalten, nach dem Umsetzen übernehmen.

### Gefälle herstellen:

Natürlich können Sie auch Gefälle herstellen, indem Sie die Wasserwaage wie gewünscht ausrichten. Durch die Justierfüße und die längeren Einstellschrauben (Art.-Nr. 11801) ist ein gleichbleibendes Steigungsverhältnis leicht herzustellen.

**Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110**

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.

Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**www.karldahm.com**